

空調控制面板操作說明

一、按鍵排序：




從左往右依次為：開關機、風速、溫度加、溫度減、模式





型號: FCP-G-600

二、操作說明：



1、開關機：



按 “” 鍵一次開機，再按一次關機。



2、溫度設定：

開機後，按 “” “” 任何一鍵，開啟背光，液晶屏顯示當前模式（製冷/制熱/通風其中之一）的溫度設定值。再按 “” 鍵減少溫度設定值，再按 “” 鍵增加溫度設定值，每按鍵一次溫度設定值變化 1°C



4、模式設定：



(1) 製冷：按 “” 鍵，直至出現 “製冷” 符號  ；



(2) 制熱：按 “” 鍵，直至出現 “制熱” 符號  ；



(3) 通風：按 “” 鍵，直至出現 “通風” 符號  ；

5、風速選擇：

按“”鍵直至螢幕顯示，表示風機風速切換為“高”檔；

按“”鍵直至螢幕顯示，表示風機風速切換為“中”檔；

按“”鍵直至螢幕顯示，表示風機風速切換為“低”檔；

按“”鍵直至螢幕顯示，表示風機風速切換為“自動”模式；